

**Les fonctions d'usage les plus importantes du boîtier de contrôle**

**1 Mise en marche et arrêt du rideau d'air**

Appuyer sur le bouton **1** à plusieurs reprises pour démarrer et arrêter le rideau d'air, et pour sélectionner le mode de régulation souhaité :

- Le rideau d'air fonctionne en mode manuel : le voyant MANUAL est allumé.
- Le rideau d'air fonctionne en mode automatique : le voyant AUTO est allumé.
- Le rideau d'air est à l'arrêt et tous les voyants sont éteints.

**2 MANUEL ou AUTO**

a) MANUEL

Le chauffage peut être réglé sur une puissance totale ou réduite, voire désactivé.

- Appuyer sur le bouton **2** ou sur le bouton **3** de réduire ou d'augmenter le chauffage d'un niveau
- Appuyer sur le bouton **2** jusqu'à ce que le voyant bleu **7** s'allume  
Le chauffage est maintenant désactivé (\*)

b) AUTO

En mode Automatique, l'appareil mesure la température d'aspiration et sélectionne automatiquement le niveau de chauffage requis pour atteindre ou maintenir le niveau de température de consigne souhaitée.

(\*) Mode recommandé pendant l'été

**3 Réglage de la régulation de la puissance**

Vous pouvez faire un choix parmi trois réglages de débit d'air du rideau d'air :

Le bouton **4** : débit réduit, le bouton **5** : débit moyen et le bouton **6** : débit d'air élevé.



*Cette carte fournit uniquement des informations concises. Pour plus d'informations, référez-vous au manuel pour rideau d'air de confort, modèle DoorFlow.*

Nom et tél. de l'installateur :



• ISO 9001  
• ISO 14001

